

■用途

園芸・家庭菜園などの地温管理に。

■使用方法

なるべく垂直にして直接差し込み、目盛を正面から読み取ります。

※必ず正しい位置で読み取ってください。

※土が硬くて差し込みにくい時は、あらかじめ土を掘ってその中に倒れないように土で押さえて差し込んでください。

△ 注意

- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。ガラス管が破裂します。
- パックされた状態では正しい表示はしません。必ずパックから取り出して設置してください。
- 直射日光・放射熱・冷風・温風・蒸気などの影響を受けやすい場所では、正確な温度を示さない場合がありますのでご注意ください。
- 本体をぶつけたり、落としたり乱暴な取り扱いはしないでください。液切れやガラス管の破損の原因になります。
- この温度計のガラス管には正確な温度を示すため、20℃の所に目印が付けてあります。落としたり、不測の振動等が加わった場合には、20℃の所の目印をお調べください。目盛とガラス管のずれまたは液切れがなければ正確です。

■仕様

測定範囲	10～50℃
精度	±2℃
1目盛	2℃
材質	本体:ユポ紙 感温液:着色精製白灯油
本体サイズ	56×17×3mm
製品質量	1g



シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00