

■用途

園芸・家庭菜園などでの地温気温管理に。

■使用方法

●なるべく垂直にして直接差し込み、目盛を正面から読み取ります。



※必ず正しい位置で読み取ってください。
※土が硬くて差し込みにくい時は、予め土を掘って倒れないように土で押えて差し込んでください。


●フックに掛けて使う事もできます。



裏面フック穴付
(穴径φ5mm)

⚠ 注意

- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。
ガラス管が破裂します。
- バックされた状態では正しい表示ができません。必ずバックから取り出し設置してください。
- 本製品の精度は仕様欄をご覧ください。これより精度を要する温度管理には精密温度計をお買い求めください。
- 直射日光・放射熱・冷風・温風・蒸気などの影響を受けやすい場所では、正確な温度を示さない場合がありますのでご注意ください。
- 本体をぶつけたり、落としたり乱暴な取り扱いをしないでください。液切れやガラス管の破損の原因になります。
- 液切れの際は、ゴム板などの軟らかい物の上で、球部を下にして軽くトントンと叩いてください。少しずつ切れた液が流れ落ちます。液切れが直ってもすぐ横にしないでください。
- ガラス管破損により中の赤液（着色精製白灯油）が流れ出した場合。
 - ・皮膚に付いた→石けんでよく洗う。
 - ・赤液→ティッシュペーパーなどで吸い取り焼却。
 - ・ガラス管→不燃物として処理。
 - ・目に入った→水で刺激がなくなるまで洗浄してください。
刺激がなくならないときは、医師の診断を受けてください。
- この温度計のガラス管には正確な温度を示すため、地温用(地中)には0℃の所、気温用(外気)には20℃の所に目印が付けてあります。
落としたり、不測の振動などが加わった場合には、0℃、20℃の所の目印をお調べください。目盛とガラス管のずれまたは液切れがなければ正確です。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存在する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。



■仕様

測定範囲	地温 -10～50℃ 気温 -20～50℃
精度	±1℃
1目盛	1℃
材質	本体:ポリスチレン樹脂 感温液:着色精製白灯油
本体サイズ	245×35×7mm
製品質量	36g

お問い合わせ
ショッパ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
輸入発売元
ショッパ測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/昭和測定(大連)有限公司
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN CHINA