

# 品番 73246 デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ ミント

## ■用途

- ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。
- 熱中症やインフルエンザの予防の目安に。

## ■特長

- 熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、アイコンと文字でお知らせします。
- スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
- コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
- 読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。

## ■注意レベルアイコン

### ●熱中症レベル※



### ●インフルエンザレベル



※出典元: 日本生気象学会  
「日常生活における熱中症予防指針 Ver.3.1」より

## ■仕様

精度	(温度)0~50°C:±1°C (湿度)30~90%:±5% それ以外:±10%
測定範囲	温度:0~50°C 湿度:20~95%
最小表示	温度:0.1°C 湿度:1%
測定間隔	20秒
注意レベルアイコン	熱中症レベル:4段階 インフルエンザレベル:3段階
電源	単4電池 1本 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
材質	本体:ABS樹脂
本体サイズ	72×62×21mm
製品質量	65g(電池含)


## ■保証規定

- 保証期間はご購入の日より1年間です。
- 記載されている使用方法・取り扱い上の注意に従った正常な使用状態において、保証期間内に故障した場合に無償交換させていただきます。
- 無償交換を依頼の際は、必ず本書を提示の上お申し付けください。
- 保証書は紛失されても再発行は致しません。大切に保管してください。
- 保証期間内でも、下記に該当する場合は保証範囲外となります。
  - 本書のご提示がない場合。●取り扱いは上の誤りによる故障。
  - 不正な改造、修理をした場合。●保管上の不備による故障(落下・浸水など)。●災害による故障(地震・火災・水害など)。
  - 本書に販売店名・ご購入日・年月日・お客様名・お住居住所の記入がない場合。もしくはそれらを訂正した場合。●電池および電池による不具合。●その他、これらに準ずる場合。

保証書	
品番	73246
品名	デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ ミント
お客様	
お名前	
TEL	
ご住所	
お買上げ年月日	年 月 日 ※お買上げ日から1年間有効です。
お買上店	
店名	
住所	
電話	


## ■ご使用前に

- ①液晶保護シールを剥がします。
- ②本体裏面のスタンドを下図のように裏返します。
- ③矢印方向に電池フタをスライドし電池ケースから絶縁テープを抜いてください。電池をセットすると、数秒後に温度が表示されます。



## ■フック穴の使い方

フックで壁掛けにする場合は本体裏面のスタンドを裏返しにして使用してください。



## ■トラブルシューティング

下図のようなエラー表示が出た場合は次の処置をしてください。

表示	内容
HH,Hc	温度測定範囲外(50.1°C以上) 測定範囲内の温度を計測してください。
LL,Lc	温度測定範囲外(0°C未満) 測定範囲内の温度を計測してください。
HH%	湿度測定範囲外(96%以上) 測定範囲内の湿度を計測してください。
LL%	湿度測定範囲外(19%未満) 測定範囲内の湿度を計測してください。

温度計は少なくとも30分以上、周囲温度に馴染ませる必要があります。その他のエラー表示が出た場合は、電池を抜いて1分以上おいてから電池を入れ直し、もう一度測定してください。それでもエラー表示が消えない場合には、弊社のお客様相談室までお問い合わせください。

## ▲注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。
- 次のような場所では使用しないでください。
  - 直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所。○浴室などの湿気の多い場所。
  - ほこりの多く発生するところ。
- 落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。
- 包装された状態では正確に表示しません。必ず包装から出して設置してください。
- 測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「仕様」をご覧ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 測定範囲を超える環境での測定はしないでください。
- 設置する場所により、温度、湿度は変わるので、ご注意ください。
  - 床からの高さ ○風通しのよし悪し ○家電品の余熱 ○冷暖房器具の近く など。
- 本製品は温度管理の目安としてお使いください。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 本体は防水ではありません。故障の原因となるので水が掛かるような場所で使用しないでください。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

輸入販売元  
エソワ 測定株式会社  
高崎流通センター  
〒959-1276  
新潟県燕市小池3481  
URL https://www.shinwasokutei.co.jp

お問い合わせ  
お客様相談室  
0120-666899  
受付時間(土日祝日除く)  
AM8:30~PM5:00  
MADE IN CHINA