

■用途

- チョークホルダーと黒板消しの保管に。

■特長

- チョークホルダーと黒板消しをプレートにくっつけて黒板に貼り付けることで保管ができます。
- チョークホルダーは折れや水濡れからチョークを保護します。

■使用方法

- ①プレートの青い保護シートを剥がします。
- ②裏面のはく離紙を剥がし、プレートを黒板裏の任意の場所に貼り付けます。
- ③チョークホルダーと黒板消しのマグネット部分をプレートにくっつけて黒板に保管ができます。

●チョークホルダー

- ①キャップを外します(キャップは本体後部に取り付けられます)。
- ②チョークを出す際は必ずチョークを押さえながらノックした状態で長さの調整をしてください。

■仕様

チョークホルダー


材 質	本体:ポリプロピレン樹脂、 アクリル樹脂 チョーク:硫酸カルシウム
適用チョーク	φ11~12mm
本体サイズ	127×25×21mm
製品質量	21g

黒板消し

材 質	ABS樹脂、綿
本体サイズ	112×44×29mm
製品質量	19g

プレート

材 質	鉄
本体サイズ	94×63×0.7mm
製品質量	30g



⚠ 注意

●用途以外に使用しないでください。●落下などによる強い衝撃を与えないでください。●チョークの出し入れやノックができない場合はホルダー内の汚れや異物を取り除いてください。●ノックする際は必ずチョークを押さえながら行ってください。チョークが飛び出します。●直射日光の当たる場所や高温になる場所で保管・使用しないでください。●幼児の手の届かない所に保管してください。●黒板消しは耐水黒板には使用できません。●キャップにマグネットを使用しています。ペースメーカーなど使用の際は胸ポケットに入れることは避けてください。●プレートにチョークホルダーと黒板消しをつけた状態で持ち運びしないでください。落下する恐れがあります。●本製品のマグネット部分をコンピューター、スマートフォン、時計、精密機器、方向コンパスなどに近づけないでください。故障の原因になります。●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

輸入発売元

シンワ 測定株式会社

燕物流センター

〒959-1276

新潟県燕市小池3481

URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ

シンワ お客様相談室

0120-666899

受付時間(土日祝日除く)

AM8:30~PM5:00

MADE IN CHINA