品番 76629

三脚 ハンドル式エレベーター A
軽量タイプ

取扱説明書

昇降エレベーターの固さ調節機構



センターパイプを左右に回すことで昇降エレベーターを軽くしたり、重くしたりできます。

脚の固定

ゴムのストッパーに当たるまで、脚を広げて固定してください。



●エレベーターを少し上げてからレーザー墨出し器本体を設置してください。下げたままではレーザー墨出し器本体の脚が三脚の上部に当ります。

●センターパイプを回すと、昇降エレベーターを軽くしたり、重くしたりできます。高さの微調整時に便利です。左図の「昇降エレベーターの固さ調節機構」を参照してください。

※センターパイプを回して調節する場合、脚の固定を緩めてください。脚を固定した状態でセンターパイプは回りません。調節後は脚の固定を必ず行ってください。

このシールが三脚本体の中央の柱に貼ってあります。



センターパイプの底にキャップが付いています。作業上、キャップが不要な場合は外して使用してください。

キャップはねじ込んであります。
回すと外れます。

⚠ 注　意

昇降エレベーターの上下の動きを固定したままで無理にハンドルを回さないでください。ハンドルが折れることがあります。

輸入発売元
シンワ測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL https://www.shinwasokutei.co.jp

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA

2024/4/10現在