



モニタリングスコープシリーズ ケーブル接続方法

■各部の名称




■カメラケーブルの取り付け方

- ①カメラケーブルの突起をカメラケーブル接続部の窪みにあわせて差し込みます。
- ②カメラケーブル接続部とカメラケーブル双方を押し込み、固定ツマミを時計回りに回します。
※固定ツマミは回らなくなるまでしっかりと締めてください。



■延長ケーブルの取り付け方

- ①延長ケーブルの突起をカメラケーブル接続部の窪みにあわせて差し込みます。
- ②カメラケーブル接続部とカメラケーブル双方を押し込み、固定ツマミを時計回りに回します。
- ③カメラケーブルの突起を延長ケーブルの窪みにあわせて差し込みます。
- ④延長ケーブルとカメラケーブル双方を押し込み、固定ツマミを時計回りに回します。
※固定ツマミは回らなくなるまでしっかりと締めてください。



⚠ 警告

- 測定対象物に通電や漏電がないかよく確認してからお使いください。感電や発火の原因となります。
- 本体やモニターは防水加工されていません。絶対に水が掛からないようにしてください。感電や故障の原因となります。

⚠ 注意

- 落下による強い衝撃を与えないようにしてください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- カメラケーブルは無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- カメラケーブルは本体にしっかりと接続・固定してください。
- ケーブルは対応製品(品番74172、74173)以外には使用しないでください。

対応製品

品番74172
モニタリングスコープ A
φ5.8mm ワイヤレス 3.5 インチ液晶

品番74173
モニタリングスコープ B
φ9mm ワイヤレス 3.5 インチ液晶

輸入販売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
お客様相談室
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA