

品番 79021 消耗品 替針 10本入 下地探しどこ太 25mm用

■用途


下地探し どこ太 シリーズ 25mmの替針に。

■針の交換方法


(1)下地探し どこ太 Pro

(1)下地探し どこ太 Proシリーズの場合

- ①エラストマーグリップをまわして外します。
- ②スプリングホルダーから針押さえを抜きます。
- ③切替スイッチをFREE(緑)にし、突き当て面を下にして机などに置き、本体を押し下げます。突き出たスプリングホルダーを押し込んだ後、出てきた針を抜き取ります。
※針が折れ曲がっている場合は、伸ばして真っ直ぐにしてください。
- ④スプリングホルダー内部に新しい針を入れます。入れる際は針のL字部分を下図エリア内に引っ掛けてください。




- ⑤針押さえを元に戻し、エラストマーグリップを取り付けます。




(2)下地探し どこ太 Basicシリーズの場合


- ①キャップをまわして外します。
- ②本体から針ケースを抜きます。
※針ケースと針ホルダーが外れ、本体に残ってしまった際は、先端の穴に細長いものを差し込んで、押し出してください。
- ③針ケースから針ホルダーを外します。
- ④針ホルダーから古い針を抜き取ります。
※針が折れ曲がっている場合は、曲がった部分をニッパーなどで切断して抜き取ってください。
- ⑤針ホルダーに新しい針を入れます。
※下図Aを参照してください。
- ⑥針ホルダーを針ケースに取り付けます。針ホルダーの三角形の窪みがある方を上にして取り付けます。針ホルダーを誤った向きで取り付けると破損の原因となります。
- ⑦本体に針ケースを戻し、キャップを取り付けます。



針のL字部分を切り込みと反対になるように入れてください。




(2)下地探し どこ太 Basic




(3)下地探し どこ太 Smartシリーズの場合

- ①グリップをまわして外します。
- ②スプリングホルダーを抜きます。
- ③スプリングホルダーから針押さえを抜いて、針がL字になっている方を下にして針を抜きます。
※針がスプリングに絡まっている場合は絡まった部分をニッパーなどで切断して抜き取ってください。
- ④スプリングホルダー内部に新しい針を入れます。入れる際は針のL字部分を上図エリア内に引っ掛けてください。
- ⑤針押さえを元に戻し、グリップを取り付けます。



■針ケースの組み立て方法

※本台紙は残った針の保管ケースとしてご使用いただけます。



※両端を押さえながら行うと引っ掛けやすくなります。

適合製品

下地探し どこ太 シリーズ

25mm

品番 78990
品番 78585
品番 79023

△ 注意

- 禁止 下地探しの目的以外使用禁止。
- 感電注意 電気配線付近では感電の恐れがありますので、十分に注意してください。
- 石膏ボード(プラスターボード)専用です。ただし、強化石膏には使用できません。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 先端が鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
- 下地探し どこ太 M・L・L マグネット付・LLには適合していません。
- 記載のない分解や改造はしないでください。

免責事項

● 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

材質	ステンレス
針サイズ	φ0.7×70mm

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
熊物流センター
〒915-9127
新潟県燕市小池3481
製造元/昭和測定(大連)有限公司
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00
MADE IN CHINA

2023/11/27現在